

手順 1



樹種により異なりますが、サンドペーパー #180～240以上で研磨し、表面を平滑に仕上げてください。ほこりのないきれいな状態にしてください。

※基材含水率20%以下

手順 2



希釈せず攪拌後、専用キット、布で薄く塗り延ばすように塗布してください。

※多量に塗布すると拭き取りに手間がかかりますのでご注意ください。

手順 3



塗布後2～3分程度必ずおいてから、余分な塗料を拭き取ってください。
※時間経過すると乾燥硬化し、拭き取りし難くなりますのでご注意ください。

その後24～36時間乾燥させて下さい。

※注意事項

塗装で使用した布等は自然発火する恐れがありますので、必ず水に浸してから処分してください。