

1 新しい木材の場合

手順 A1



水とブラシ等で木材表面の埃・汚れを落とし乾燥させ、きれいな下地を作ります。

※RMCウッドクリーナーの使用も効果的です。クリーナーの使用の際は泡が出なくなるまですすぎ、しっかりと木材を乾燥させてください。


手順 A2



希釈せず攪拌後、刷毛またはブラシで薄く塗り延ばします。
(目安として約30m²/L)

※厚塗りになると乾きが遅くなる他、刷毛ムラが生じることもあります。その場合はウエス・スポンジ等で塗り伸ばしてください。

手順 A3



塗布後10~15分程度おいてから、余分な塗料を拭き取ってください。

塗装養生は24~36時間乾燥させてください。
※乾燥・養生の際はシートで覆ったり、重いものを置くことを避けてください。

2 古い木材の場合

手順A1の代わりに手順B1,B2を行ってください。

B1→B2→A2→A3の手順になります。

手順 B1



経年劣化した古いデッキ材

古いデッキの美化またはヤニの多い樹種の場合は、RMCエクステリアウッドクリーナーを希釈せずに使い、ブラシ等で洗浄してください。

手順 B2



洗浄が終わった状態のデッキ材

オイルを塗布する前にしっかりと乾かしてください。

※注意事項

塗装で使用した布等は自然発火する恐れがありますので、必ず水に浸してから処分してください。